

# Guide d'utilisation ANALOG (HK-O) CASIO®

[Modules 1362, 1398, 1770, 2799, 3378]

## Réglage de l'heure


Tirer la couronne. Positionner les aiguilles en tournant la couronne dans le sens voulu. Renfoncer la couronne en synchronisation avec un top horaire.



[Modules 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771]

## Réglage de l'heure

- 1) Tirer la couronne lorsque la trotteuse est à la position de 12 heures; la trotteuse s'arrête.
- 2) Réglez les aiguilles en tournant la couronne.
- 3) Remettre la couronne en position normale en synchronisation avec un top horaire.




[Module 1782]

[Modules 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712]

## Réglage de l'heure

- 1) Tirer la couronne jusqu'au deuxième cran quand la trotteuse est à la position de 12 heures; la trotteuse s'arrête.
- 2) Réglez les aiguilles en tournant la couronne.
- 3) Remettre la couronne en position normale en synchronisation avec un top horaire.



## Réglage de la date


- 1) Tirer la couronne jusqu'au premier cran.
- 2) Régler la date en tournant la couronne.
- 3) Remettre la couronne en position normale.

Votre montre peut être légèrement différente du modèle illustré.

[Modules 709, 1333, 1347, 3716]

## Réglage de l'heure

- 1) Tirer la couronne jusqu'au deuxième cran quand la trotteuse est à la position de 12 heures; la trotteuse s'arrête.
- 2) Tourner les aiguilles vers la droite de manière à ce que la montre avance de quatre ou cinq minutes puis les faire reculer.
- 3) Renfoncer la couronne en synchronisation avec un top horaire.



## Réglage de la date

- 1) Tirer la couronne jusqu'au premier cran.
- 2) Régler le date en tournant la couronne vers la gauche. Régler le jour en tournant la couronne vers la droite. Contrôler si l'affichage est en anglais ou en espagnol.
- 3) Remettre la couronne dans sa position initiale.


[Affichage du jour]

Anglais	Espagnol
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIE
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

- Éviter de régler la date entre 8:00 du soir et 1:00 du matin (la date pourrait ne pas changer le jour suivant).

## ■ Comment utiliser l'anneau de temps écoulé

Tourner l'anneau de temps écoulé pour aligner la marque  $\nabla$  sur l'aiguille des minutes. Après un certain temps, regarder la graduation sur l'anneau de temps écoulé indiquée par l'aiguille des minutes. Cette graduation indique le temps écoulé.



- Certains modèles étanches ont une couronne à vis.
- Avec ces modèles, il suffit de dévisser la couronne dans le sens indiqué sur l'illustration pour pouvoir tirer la couronne. Ne tirez pas trop fort sur ce type de couronne.
- Notez aussi que ces montres ne sont pas étanches quand la couronne est dévissée. N'oubliez pas de revisser complètement la couronne après avoir effectué le réglage.

