




PRESENTATION – PRÉSENTATION – ANSICHT



**SETTING THE TIME
HOUR AND MINUTE**




**REGLAGE DE L'HEURE
ET MINUTE**




**EINSTELLEN DER ZEITANZEIGE
STUNDEN UND MINUTEN**

SETTING THE DATE
CAUTION: NEVER CORRECT DATE
BETWEEN 9 PM AND 0.30 AM.




CORRECTION DE LA DATE
ATTENTION: LA CORRECTION
DE LA DATE NE PEUT PAS
SE FAIRE ENTRE 21H00 ET 0H30.




EINSTELLEN DES DATUMS
ACHTUNG: DATUM NICHT
ZWISCHEN 21 UHR UND 0 UHR
30 EINSTELLEN.


2nd TIME ZONE



2eme FUSEAU HORAIRE




ZWEITE ZEITZONE




Option*: Possibility of replacing pushbutton A by pushbutton B
Option*: Possibilité de remplacer le pousoir A par le pousoir B
Option*: Möglichkeit den drücker A mit dem drücker B zu ersetzen


PRESENTATION – PRESENTAZIONE – PRESENTACION



SETTING THE TIME
HOUR AND MINUTE




CORREZIONE DELL'ORA
E MINUTI




AJUSTE HORA Y
MINUTO

SETTING THE DATE
CAUTION: NEVER CORRECT DATE
BETWEEN 9 PM AND 0.30 AM.




CORREZIONE DELLA DATA
ATTENZIONE: IL CAMBIO DI
DATA NON È POSSIBILE DALLE
ORE 21 ALLE ORE 0.30.




AJUSTE DE LA FECHA
ATTENCION: NO SE PUEDE
CAMBIAR LA FECHA
ENTRE LAS 21H Y 0H30.


2nd TIME ZONE



2o FUSO ORARIO



2o HUSO HORARIO



Option*: Possibility of replacing pushbutton A by pushbutton B
Opzione*: Possibilità di sostituire pulsante A per pulsante B
Opción*: Posibilidad de sustituir pulsador A por pulsador B